

waterkerende folie over lood zetten

lood 18pnds

ca. 60mm

**constructie slaper en
bouwkundige opbouw dakkapel volgens
architect en constructeur**

**hwa inwendig, de pijp wordt verwerkt naast
het kozijn en onder het riet aangebracht.
LET OP! de pijp goed isoleren
-zie detail 19-**



Smalsteeg 5a, 6741 NM te Luntenen | 0318-484894
www.rietdekkervanginkel.nl

Volg ons via:



schaal 1:10

**DETAIL 18:
aansluiting zijwang-riet met lood**